



Salone  
del Mobile.  
Milano

Salone Internazionale  
del Mobile

Fiera Milano, Rho  
18/23.04.23

## BESTIMMUNGEN FÜR DIE STANDPLANUNG

### 1. STANDFRONTHÖHEN

Es sind zwei Höhen auf dem gesamten Innen- und Außenumfang des Standes möglich:

- 3 Meter
- 5 Meter

Die größere Höhe ist der Gangbreite und der Hallengröße angemessen. Um die kleineren Stände nicht zu benachteiligen, ist auch die Höhe von 3 Metern, jeweils bezogen auf die Standaußenkante, zugelassen. Zwecks ordentlicherer und niveauvollerer Gestaltung des Gesamtbildes dürfen die Maße auf dem gesamten Aussenumfang des Standes nicht von den oben vorgeschriebenen Maßen abweichen.

Die oben angegebenen Höhen müssen alle am Rand des Standes vorhandenen Strukturen und einschließlich Podeste umfassen. Falls Standbau aus Fachwerkträger oder Metallstrukturen erstellt ist, dann müssen letztere immer verkleidet werden.

Falls aus gestalterischen Gründen bzw. zwecks Verwendung von bereits existierenden Standbauelementen **andere Höhen gewählt werden, die jedoch in keinem Fall 5 Meter überschreiten dürfen, sind die jeweiligen Elemente im Abstand von mindestens 50 cm von der Grenze zum Gang** in Richtung Standinneres versetzt auszuführen und die vorgeschriebene Höhe von 3 oder 5 Metern auf den Seiten, die an andere Ausstellerfirmen grenzen, einzuhalten.

Die an die Stände anderer Firmen **angrenzenden Wände** müssen auf der zu den angrenzenden Ständen zeigenden Seiten **mit einwandfreien weißen Oberflächen** und ordentlich ausgeführt werden. Das gleiche gilt für **die oberen Standbauflächen**, die von der Galerie aus sichtbar sind; auch diese **müssen einwandfrei und fertig ausgeführt sein**.

Die an die Gänge mit Zugang zu den Hydranten oder den Feueralarmknöpfen angrenzenden Wände sind ein integraler Bestandteil des Umfangs und müssen für den Teil, der den Gängen selbst zugewandt ist, ordentlich fertiggestellt werden.

Nach Absprache mit der Nachbarfirma ist es möglich, auf eigene Kosten, einen Vorhang mit der gleichen Höhe der der Umfangswand in Weiß oder Schwarz mit Bändern von 10 cm Breite anzubringen.

Die Installation von Beleuchtungskörpern an den Standfronten ist nur unter der Bedingung zulässig, dass diese in einer Höhe zwischen 250 cm und der obersten Standkante (300 oder 500 cm) befestigt werden, einschließlich der Lampe und eventueller Befestigungselemente/-arme nicht mehr als maximal 15 cm in den Gangbereich vorstehen und keinerlei störende Wirkung für die Nachbarstände verursachen.

Es ist die Installation von 3 Beleuchtungskörpern auf jeder offenen Standseite im Bereich maximal 10 Metern Länge gestattet; bei Ständen mit 10 m Länge überschreitenden Fronten kann jeweils ein zusätzliches Element im Abstand von 5 linearen Metern installiert werden.

### 2. EINGÄNGE UND TRANSPARENZBEREICHE

Unbeschadet der Bestimmungen für die Sicherheit und Zugänglichkeit des Standes gemäß der Technischen Ordnung von Fiera Milano, **muss ein 20% der Summe der freien Seiten entsprechender Gesamtanteil als Eingänge und Transparentbereiche (Notausgänge ausgenommen) ausgeführt werden und so verteilt, dass alle Standbereiche (einschliesslich Privatzone) sichtbar sind**.

Bei geschlossenen Seiten **wird empfohlen**, diese so zu gestalten, dass sie weder unter architektonischem noch grafischem Aspekt bzw. **in ihrer Gliederung einen „Blindwandeffekt“** zu den Gängen hin **bewirken**.

**Die gesamte Ausstellungsfläche muss den Besuchern zugänglich bleiben** (siehe Art. 19 „Standgestaltung der Allgemeinen Regelung“)

### 3. HÄNGEBÖDEN

Hängeböden für Büros und/oder Verhandlungsräume können ausgeführt werden.

Auch in diesem Fall **müssen die Vorschriften für die Standfronthöhen** beachtet werden.

Falls ein Hängeboden **auf der Gangseite** ausgeführt wird, muss dieser der Höhe von **5 Metern** entsprechen. Andererseits können **andere Höhen** – wiederum in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen und der nicht zu überschreitenden Höhe von 5 Metern – geplant werden, vorausgesetzt, dass die **Konstruktion um mindestens 50 cm von der Front weg nach hinten versetzt** wird.

Bezüglich der technischen Vorschriften verweisen wir auf die „Bestimmungen für die Ausführung von Hängeböden“, die von Fiera Milano erstellt wurden und zusammen mit der offiziellen Standzuweisungsmitteilung und dem Plan des zugewiesenen Standes im Maßstab 1:100 übersandt werden.

#### 4. AUFHÄNGUNGEN

Konstruktionen (hängende Fachwerkträger) können nach entsprechender Machbarkeitsüberprüfung mit dem zuständigen Technischen Ausstellerservice – Customer Service – aufgehängt werden, wobei obige Bestimmungen über die Höhen am Umfang und innerhalb der zugewiesenen Stände beachtet werden müssen.

- **Hängende Fachwerkträger und Metallstrukturen für Beleuchtung**  
Diese Träger (die nach den geltenden Normen berechnet und zertifiziert sein müssen) müssen in unbedingt 6 Meter Höhe ungeachtet der Standgröße und -höhe um mindestens 50 cm von der Standkante aus ins Standinnere versetzt positioniert werden.
- Die Träger können mit schwarzem Material und wenn ringförmig mit einer Zwischendecke verkleidet werden.  
Diese Elemente müssen ausschließlich zur Installation von Beleuchtungsanlagen (die Verwendung von Elementen, die einen Abstand zwischen den Leuchten und den Trägern bewirken, ist untersagt) oder von Markenzeichen, Logos bzw. Grafiken, deren oberer Rand die vorgeschriebene Maximalhöhe von 5 Metern nicht überschreiten soll, benutzt werden. **In den Hallen 8, 12, 16 und 20** können aufgrund der vorhandenen technischen Anlagen nicht überall Konstruktionen auf der Höhe von 6 Metern aufgehängt werden. Wir bitten Sie daher, mit dem zuständigen technischen Hallendienst die Position Ihres Standes zu überprüfen.
- **Hängende Standbaukonstruktionen**  
Es können auch weitere Hängekonstruktionen installiert werden, vorausgesetzt, dass diese **innerhalb der vorgeschriebenen Maximalhöhe von 5 Metern positioniert werden**. Falls sich diese auf der Außenkante des Standes befinden, müssen sie den beiden feststehenden Fronthöhenmaßen von 3 bzw. 5 Metern entsprechen. Falls diese Konstruktionen aus Fachwerkträgern und/oder Metallstrukturen erstellt werden, müssen letztere in beiden Fällen (3 bzw. 5 m) verkleidet werden und dürfen nicht als solche erkennbar sein auch wenn sie versetzt positioniert sind.  
Falls die Konstruktionen direkt oder an den 6 Meter Höhe installierten Träger aufgehängt werden, müssen Kabel oder andere Elemente mit einem möglichst kleinen Durchmesser verwendet werden, die die Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Letztere müssen so verteilt werden, dass die Sicht oberhalb der zulässigen Maximalhöhe (5 Meter) nicht behindert wird.

**Es dürfen auf keinen Fall Grafik- oder Kommunikationselemente aufgehängt werden, deren oberer Rand die vorgeschriebene Maximalhöhe (5 Meter) überschreitet.**

#### 5. FRISTEN

Ungeachtet der Standgröße müssen das **Standbauprojekt und die entsprechende Dokumentation bezüglich der verwendeten Standbaumaterialien** auf der Ausstellerportal von Fiera Milano, **Abschnitt Standeinrichtungsprojekt, unbedingt bis zum 20. Februar 2023 hochgeladen werden und vom Veranstalter und für den zugewiesenen Stand zuständigen Customer Service geprüft.**

#### 6. ANSPRECHPARTNER

Für jegliche Erläuterung bezüglich der korrekten Standplanung

Technisches Büro

Tel. + 39 02 725941 - [progetti@salonemilano.it](mailto:progetti@salonemilano.it) (auf Englisch bitte)

**FIERAMILANO:** für jegliche Informationen über Hallen-Eigenschaften, -Besichtigung, Standbauvorschriften und Aufhängungen-Fragen

Customer Service Est

Für die Hallen 1, 3, 2, 4 und Pavilions 5, 7, 6, 10

Tel. +39 02 4997 7348/7266,

[isaloni@fieramilano.it](mailto:isaloni@fieramilano.it)

Für die Hallen 8, 12, 16, 20

Tel. +39 02 4997 7528/6863,

[isaloni@fieramilano.it](mailto:isaloni@fieramilano.it)

Customer Service Ovest

Für die Hallen 9, 11, 14, 18, 13, 15, 22, 24

Tel. +39 02 4997 7125/7306

[isaloni@fieramilano.it](mailto:isaloni@fieramilano.it)

Exhibition Safety Service

Tel. +39 02 4997 7983/6412/6712/6666,

[sicurezza.mostra@fieramilano.it](mailto:sicurezza.mostra@fieramilano.it)

Rigging Service

Tel. +39 02 4997 6393/6395/6844,

[rigging@fieramilano.it](mailto:rigging@fieramilano.it)

Field Operation

Tel. +39 02 4997 7951 6347/6296,

[gestione.quartiere@fieramilano.it](mailto:gestione.quartiere@fieramilano.it)