



Salone  
del Mobile.  
Milano

Fiera Milano, Rho  
21-26.04.26

## DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI POSTEGGI

### 1. ALTEZZE E TRATTAMENTO DEI FRONTI E DELLE PARETI

Due le misure in elevazione su tutto il perimetro interno ed esterno del posteggio

- 3 metri
- 5 metri

La misura maggiore è appropriata in considerazione dell'ampiezza dei corridoi e del volume dei padiglioni. Al fine di non penalizzare gli stand più piccoli è permessa anche l'altezza di 3 metri. Per ottenere un ordine ed una qualità percettiva, sul perimetro del posteggio non possono essere utilizzate misure diverse da quelle prescritte.

Le altezze sopra indicate devono essere **comprehensive di tutte le strutture presenti sul perimetro dello stand** pedane incluse. Chi intendesse, per volontà progettuale o per l'utilizzo di strutture preesistenti, **attestarsi su altre misure in altezza, in ogni modo non superiori a 5 metri, dovrà arretrare di almeno 50 cm** rispetto al confine sul corridoio e attenersi all'altezza obbligatoria di 3 o 5 metri sui lati confinanti con altre aziende.

Le **pareti in adiacenza** agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno avere completa **finitura di colore bianco e "a regola d'arte"**. Allo stesso modo **la parte superiore dei posteggi**, visibile dalla balconata, deve anch'essa essere rifinita **"a regola d'arte"**.

Le pareti che insistono sulle corsie di accesso agli idranti o pulsanti antincendio sono parte integrante del perimetro e dovranno essere rifinite, per la parte che affaccia sulle corsie medesime, "a regola d'arte". Previo accordo con la ditta confinante, è possibile installare, a propria cura, una tenda di altezza pari a quella del perimetro, di colore bianco o nero, a bande di larghezza pari a 10 cm. Se l'allestimento è realizzato con travi americane o strutture metalliche, le stesse devono essere sempre rivestite.

Qualora all'interno del posteggio assegnato fosse presente un idrante, è possibile procedere in due differenti modalità:

1. mantenere il dispositivo antincendio nella posizione originale, lasciando completamente libera una via di accesso larga almeno 120 cm, che parta dal fronte e arrivi direttamente all'impianto; il pavimento di tale zona potrà esser personalizzato ma non potranno essere presenti ingombri come arredi o strutture di allestimento, anche sul fronte, per l'intera larghezza di 120 cm;
2. procedere allo spostamento dell'impianto antincendio, portandolo sul fronte; tale operazione va concordata con gli uffici preposti di Fiera Milano per definire la posizione corretta (si vedano a tal proposito le Disposizioni per la realizzazione di impianti antincendio provvisori), è soggetta al pagamento dell'intervento di spostamento e comporta l'addebito dell'area aggiuntiva che si rende disponibile.

È prevista la possibilità di installare dei corpi illuminanti sui fronti dei posteggi a condizione che siano fissati a una altezza da terra compresa tra i 250 cm e il filo massimo del posteggio (300 o 500 cm), abbiano un ingombro in corsia di 15 cm al massimo, comprensivo di lampada ed eventuali attacchi/braccetti e non arrechino disturbo agli stand vicini.

È consentita l'installazione di 3 corpi illuminanti su ogni lato libero fino a 10 metri di lunghezza; per posteggi con fronti superiori ai 10 metri è previsto il posizionamento di un elemento aggiuntivo ogni 5 metri lineari. Vi ricordiamo che, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso e per non arrecare disturbo in corsia e agli stand in prossimità del proprio, eventuali led, scritte, pareti o qualsiasi elemento luminoso presenti sul fronte possono essere installati a condizione che siano comunque dotati di dispositivi per la regolazione dell'intensità luminosa. Resta comunque inteso che è facoltà dell'Organizzatore, valutate le condizioni complessive dell'installazione e delle sue interferenze, richiedere la diminuzione dell'intensità.

### 2. INGRESSI, TRASPARENZE E ACCESSI

Ferme restando le disposizioni di sicurezza e di accessibilità al posteggio stabilite dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano, si richiede di rispettare **una quota complessiva di ingressi e parti trasparenti non inferiore al 20% della sommatoria dei lati liberi, distribuita in modo da avere visibilità su tutte le zone del posteggio, aree private incluse.**

Dal conteggio di tale percentuale sono escluse le uscite di emergenza. Nell'eventualità di lati chiusi **si raccomanda l'accortezza** di strutturare gli stessi in modo tale che per qualità architettonica, grafica ed articolazione **non si provochi un effetto muro "cieco"** sulle corsie; si sottolinea inoltre che l'uso di vetri o superfici a effetto specchiato può dare luogo a fenomeni di riflessione dei fronti prospicienti il proprio. Si ricorda che in presenza di pavimentazioni di spessore anche minimo, è necessario realizzare, **all'interno del proprio spazio e senza invadere le corsie comuni**, almeno una rampa di accesso, **con pendenza non superiore all'8%, ben evidenziata e** preferibilmente in posizione facilmente individuabile e utilizzabile.

### 3. SOPPALCHI

Per posteggio con superficie pari o superiore a 90 mq, è possibile realizzare dei soppalchi da destinarsi a uso ufficio e/o ricevimento clienti.

Anche in questo caso **è necessario attenersi a quanto previsto per le altezze dei fronti**; pertanto, qualora il soppalco insista sul **lato in corsia**, l'altezza del medesimo è fissata in 5 metri.

Di contro, **altezze diverse** - peraltro sempre in accordo con le disposizioni di sicurezza e non superiori ai 5 metri - possono essere previste purché la **struttura** sia **arretrata di almeno 50 cm** dal fronte.

Per quanto riguarda le disposizioni tecniche, vi rimandiamo alle "Norme per la realizzazione di soppalchi" redatte da Fiera Milano, che saranno disponibili unitamente alla notifica ufficiale di assegnazione e al rilievo in scala 1:100 del posteggio assegnato.

### 4. APPENDIMENTI

Sono ammessi appendimenti di strutture, previo verifica di fattibilità con il Customer Service di competenza, con l'accortezza di rispettare quanto sopra disposto in materia di altezze sul perimetro e all'interno dei posteggi assegnati.

- **Travi reticolari "americane" e strutture metalliche sospese per l'illuminazione:**

tali strutture (calcolate e certificate come da normativa vigente) devono essere utilizzate **esclusivamente per l'installazione di impianti d'illuminazione** e posizionate obbligatoriamente a **6 metri** di altezza, **arretrate di almeno 50 cm** rispetto al filo del posteggio, indipendentemente dalle dimensioni e dall'altezza dello stesso.

Possono essere rivestite e, se strutturate in modo da formare un "ring", possono essere rifinite con cielino.

Tali elementi sono utilizzabili esclusivamente per l'installazione di impianti di illuminazione, senza l'uso di braccetti o di altri elementi che distanzino le lampade dalle travi, o per la sospensione di elementi di allestimento o grafici, il cui filo massimo superiore deve essere a 5 metri da terra.

Nei **padiglioni 8, 12, 16 e 20** per impedimenti di natura tecnico-impiantistica, non è possibile realizzare ovunque appendimenti a quota 6 metri.

Vi preghiamo pertanto di verificare con i Customer Service competenti la posizione del vostro posteggio.

- **Strutture di allestimento sospese:**

è consentita anche l'installazione di altre strutture sospese **purché posizionate entro un'altezza massima obbligatoria di 5 metri**. Le stesse, qualora insistano sul filo esterno del posteggio, devono invece rispettare le due misure definite per le altezze

dei fronti: 3 metri e 5 metri. Se le strutture sospese sono realizzate con travi americane e/o strutture metalliche devono essere sempre rivestite e non riconoscibili anche se arretrate.

Qualora le strutture venissero sospese direttamente o utilizzando le travi poste a 6 metri da terra, dovranno essere utilizzati cavi o altri elementi con diametro contenuto al massimo - compatibilmente con le regole di sicurezza - e distribuiti in modo da non creare una barriera visiva al di sopra dell'altezza massima consentita (5 metri).

**In nessun caso possono essere sospesi elementi grafici o di comunicazione il cui filo superiore ecceda l'altezza massima comunicata (5 metri).**

### 5. SCADENZE DI ELABORATI RICHIESTI

Indipendentemente dalle dimensioni del posteggio, **il progetto di allestimento e la documentazione relativa ai materiali utilizzati** per la realizzazione dell'allestimento stesso **dovranno obbligatoriamente essere caricati sul Portale Espositore di FieraMilano, sezione Progetto di allestimento, dove saranno esaminati, per quanto di pertinenza, dall'Organizzatore e dal Customer Service competente in base al posteggio assegnato entro il 16 febbraio 2026.** Gli elaborati dovranno comprendere piante, sezioni, prospetti e, nel caso, viste e/o render che illustrino chiaramente le caratteristiche dell'allestimento, i prodotti che si intendono esporre e la grafica prevista.

## 6. CONTATTI

Per informazioni circa la progettazione degli spazi  
Ufficio Tecnico  
Tel. + 39 02 725941, [progetti@salonemilano.it](mailto:progetti@salonemilano.it)

**FIERAMILANO:** per informazioni circa le caratteristiche dei padiglioni, sopralluoghi, normative in tema di allestimento posteggi e problematiche di appendimento

Customer Service Est  
Padiglioni 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 10, 8, 12  
Tel. +39 02 4997 7348/7266  
[isaloni@fieramilano.it](mailto:isaloni@fieramilano.it)

Customer Service Ovest  
Padiglioni 9, 11, 14, 18, 13, 15, 16, 20, 22, 24  
Tel +39 02 4997 7125/7306  
[isaloni@fieramilano.it](mailto:isaloni@fieramilano.it)

Servizio Safety Mostre  
Tel. +39 02 4997 7983/6412/6712/6666  
[sicurezza.mostra@fieramilano.it](mailto:sicurezza.mostra@fieramilano.it)

Servizio Controllo Allestimenti (consegna certificazioni stand)  
Tel. +39 02 4997 6495  
[controllo.allestimenti@fieramilano.it](mailto:controllo.allestimenti@fieramilano.it)

Servizio Appendimenti  
Tel. +39 02 4997 6393/6844/6312/6845/7710/6266/7726  
[ufficioappendimenti@fieramilano.it](mailto:ufficioappendimenti@fieramilano.it), [rigging@fieramilano.it](mailto:rigging@fieramilano.it)

Field Services  
Tel. +39 02 4997 6296/7731  
[gestione.quartiere@fieramilano.it](mailto:gestione.quartiere@fieramilano.it)